

## Leistungsverzeichnis nach GAEB-Richtlinien positionieren

[↑ Aufbau eines LVs nach GAEB-Richtlinien](#) / [↑ Positionieren des LVs](#)

Ein Datenaustausch über die GAEB-Schnittstelle setzt eine strenge Positionierung der Hierarchien (LV-Gruppen) und Positionen (Teilleistungen) voraus. Mit Hilfe der Funktion "Positionieren im GAEB-Format" lassen sich Leistungsverzeichnisse bequem nach den Richtlinien des GAEB positionieren.

Dabei wird automatisch ein Schlüssel für die Ordnungszahl erzeugt (= OZ-Schlüssel), den Sie entweder akzeptieren oder (auch nachträglich) modifizieren können. Entsprechend dem Format dieses OZ-Schlüssels wird die Positionierung des gesamten LVs in aufsteigender Reihenfolge durchgeführt.

Der OZ-Schlüssel ist maximal 9-stellig und definiert das Format der zu vergebenden Positionsnummern. Die Zeichen des OZ-Schlüssels stellen die Anzahl der Stellen für die einzelnen Hierarchiestufen, die Positionen und den Positionsindex dar.

So erzeugt beispielsweise der OZ-Schlüssel "1122PPPPI" eine Positionsnummer "01.22. 12a", wobei "01" die Nummer der ersten Titelhierarchie, "22" die Nummer der zweiten Titelhierarchie, " 12" die Positionsnummer und "a" der Positionsindex ist.

**Hinweis:** Der Positionsindex findet jedoch in Allplan Baukosten keine Anwendung.

Die Positionierung eines LVs könnte demnach folgendermaßen aufgebaut sein:

P*	Typ	Pos.-Nr	Kurztext	L/DI
	Projekt		GAEB D81	M
	Verzeichnis		Information Leistungsverzeichnis.1 Satz*	M
	Bemerkung		Hinweis	M
	Bemerkung		Hinweis	M
	Titel		Einleitung	M
	Titel		Bezeichnung der LV-Gruppe S2 1	M
	Bemerkung		Hinweis	M
	Pos.		Einr.Raum.Vorh.	M
	Summe/Ende		Summe Bezeichnung der LV-Gruppe S2 1	m
	Bemerkung		Hinweis	M
	Titel		Bodenbelagsarbeiten	M
	Pos.		Belag aufnehmen PVC	M
	Pos.		Belag aufnehmen PVC	M
	Pos.		PVC homogen	M
	Pos.		PVC homogen	M
	Summe/Ende		Summe Bodenbelagsarbeiten	m
	Summe/Ende		Summe Einleitung	m
	Summe/Ende		SUMME Information Leistungsverzeichnis.1 Satz	m
	Kosten		Kosten	M

### Wichtig!

Bemerkungen sowie die Positionsarten 'Unterbeschreibung' und 'Ausführungsbeschreibung' werden nicht automatisch positioniert. Die laufenden Nummern für diese Positionsarten vergeben Sie vielmehr über die Funktion „Positionsart wechseln“ im Zusammenhang mit der Definition der Positionsart.

### Was möchten Sie tun?

[LV automatisch nach GAEB-Richtlinien positionieren](#)

[LV manuell nach GAEB-Richtlinien positionieren](#)