

Wann synchronisieren Allplan-Share-Projekte Teilbilder und Pläne mit der Cloud?

FAQ Technischer Support

Kategorie: Technik->Allplan share
Programme: Allplan 2020
Allplan 2019
Dokument-ID: 20200407133810
Internet: <https://connect.allplan.com/de/faqid/20200407133810.html>

Frage:

Sie stellen sich vielleicht die Frage, bei welchen Gelegenheiten oder Nutzeraktionen Allplan in einem Allplan-Share-Projekt die Teilbilder und Pläne mit der Bimplus-Cloud synchronisiert.

Antwort:

Für **Teilbilder** gelten folgende Fälle:

Fall 1:

Teilbilder in einem Share-Projekt werden in die Bimplus-Cloud zwecks Synchronisation hochgeladen, wenn alle drei folgenden Bedingungen zutreffen:

- Es hat eine Änderung auf dem (oder den) Teilbild(ern) stattgefunden
- Das (oder die) Teilbilder wurde(n) auf grau umgestellt oder abgewählt
- Projektbezogen öffnen wird geschlossen

*Wissenwert an dieser Stelle: wenn andere User das Teilbild, auf das alle Kriterien aus Fall eins zutreffen, grau (also passiv im Hintergrund) liegen haben, dann bekommen diese, nachdem der erste User alle drei Schritte ausgeführt hat, automatisch eine Meldung die sie darüber informiert, dass es Änderungen auf dem hinterlegten Teilbild gibt. Sie können sich diese dann wahlweise anzeigen lassen oder ablehnen. Wenn die anderen User diese Meldung bei sich nicht sehen, dann sollten sie sicherstellen, dass sie die aktuellste Version Ihrer Allplaninstallation einsetzen und dass in den **Optionen** der Haken gesetzt ist bei: **Optionen -> Arbeitsumgebung -> Speichern/Laden -> Bei geänderten passiven Teilbildern Meldung anzeigen**. Wenn der Haken nicht gesetzt sein sollte, dann diesen bitte einfach setzen und Allplan neu starten.*

Fall 2:

Sie klicken in Allplan links oben auf das **Allplan A** und wählen **Alles speichern ->** alle Teilbilder, die Änderungen aufweisen, werden synchronisiert.

Auch in diesem Fall wird, wie bei Fall 1, eine Meldung an alle User gesendet, die das Teilbild, auf das alle Kriterien aus Fall eins zutreffen, grau (also passiv im Hintergrund) liegen haben.

Fall 3:

Auch beim simplen Öffnen der Funktion **Projekt neu, öffnen** werden alle Teilbilder, die Änderungen aufweisen, synchronisiert

Fall 4:

Ebenfalls beim Aufrufen vom **Planlayout** werden alle Teilbilder, die Änderungen aufweisen, synchronisiert

Für Pläne gilt:

Wenn sich Teilbild-Inhalte im Plan ändern, dann wird der Plan NICHT hochgeladen - kein Bedarf . Pläne werden nur dann hochgeladen, wenn sich entweder etwas am Plan-Layout (Planelement im Plan verschieben oder löschen etc..) ändert oder zum Beispiel der Maßstab oder Zeichnungstyp eines Planelementes geändert wird. Das Hochladen geschieht dann anschließend automatisch beim Planwechsel oder beim Verlassen des Planlayouts.

Hinweis:

In der Allplanversion 2018 gelten diese Hinweise sinngemäß auch; einzig der Fall 2 bei den Teilbildern funktioniert in dieser Version nicht.

Die Allplan GmbH sowie die an sie angeschlossenen Vertriebsorganisationen übernehmen keinerlei Gewährleistung und Haftung dafür, dass die angebotenen Informationen auch die von Ihnen gewünschten Ergebnisse erzielen. Die Entscheidung und Verantwortung, ob und in welcher Form Sie die angebotenen Informationen nutzen, liegen daher allein bei Ihnen.

Im Übrigen gelten die Lizenzbedingungen der Allplan GmbH und/oder die Allgemeinen Lizenz- und Geschäftsbedingungen der Vertriebsorganisation, über die Sie die Leistung beziehen, in ihrer jeweils aktuellen Fassung.

© 2020 Allplan GmbH. Alle Rechte vorbehalten.