

Allplan 2009 Architecture & Ingénierie

Configuration requise



Configuration matérielle requise

Configuration matérielle minimale sans Allplan 2009 IBD:

- ▶ Processeur Intel® Pentium® III ou compatible (Pentium III est pris en charge pour la dernière fois dans Allplan 2009)
- ▶ 1 Go de RAM
- ▶ 5 Go d'espace disque disponible
- ▶ Carte graphique de résolution 1280 x 1024, 128 Mo de mémoire (la prise en charge OpenGL 2.0 sera nécessaire pour la prochaine version d'Allplan)
- ▶ Connexion e-mail ou port USB pour lire le fichier de licence
- ▶ Lecteur DVD-ROM (pour l'installation)

Configuration matérielle recommandée sans Allplan 2009 IBD:

- ▶ Processeur Intel Core 2 Quad ou compatible
- ▶ 2 Go de RAM, 4 Go de RAM pour Vista
- ▶ Carte graphique CAO avec OpenGL 2.0 / Shader modèle 3 et 256 Mo de mémoire
- ▶ Ecran TFT 20", résolution 1600 x 1200
- ▶ Carte réseau 1 Gbit/s
- ▶ Connexion e-mail ou port USB pour lire le fichier de licence
- ▶ Lecteur DVD-ROM (pour l'installation)

Configuration matérielle minimale avec Allplan 2009 IBD:

- Configuration matérielle recommandée, avec en outre :
- Des cartes graphiques performantes ou haut de gamme. Renseignez-vous au 01 46 13 47 00
 - ▶ Serveur de données pour Groupe de travail : Windows Server 2003 (recommandation : Windows Storage Server 2003 R2 x64)
 - ▶ Un serveur de données ne devrait pas être utilisé comme poste de travail Allplan.

Matériel Apple

Allplan fonctionne aussi sur un ordinateur Apple équipé d'un processeur Intel et d'un système d'exploitation Windows. Renseignez-vous au 01 46 13 47 00

Configuration logicielle requise

- ▶ Configuration recommandée : Windows XP Edition professionnelle, Service Pack 3
- ▶ Windows XP Edition familiale, Service Pack 3
- ▶ Windows Vista, Service Pack 1
- ▶ Windows Server 2003, Service Pack 2
- ▶ Windows Server 2008 (sans Hyper-V)
- ▶ Configuration recommandée pour serveur de données pour Groupe de travail : Windows Storage Server 2003 R2 x64

Serveur de données :

- ▶ Novell NetWare 6.5 avec services NetWare
- ▶ Suse Linux 11 avec Samba Server 3.0 sur système de fichiers Reiser version 3

Terminal Server

Vous trouverez des informations dans le document : "Configuration requise pour Citrix Terminal Server"

En savoir plus...

Vous aimeriez plus d'informations ou souhaitez assister à une démonstration ? Alors appelez-nous au 01 46 13 47 00.