





podestlager 28 db

isope d. 20mm
 nach dem erstellen der
 unterschichtung mit lamit r 30
 lückenlos auf die wand kleben,
 alle stösse mit geeignetem klebe-
 band verkleben, erst nach erstellen
 des zementüberzugs abschneiden

bodenaufbau attika:

- bodenbelag 10-20mm
- zementunterlagsboden 80-90mm
- bodenheizung mit trennlage
- trittschalldämmung 20mm
- wärmedämmung 20mm

bodenaufbau treppentritte:

- platten mit kleber ca. 15mm
- zementüberzug ca. 25mm

3.og

+11.44

+11.30

+11.06

+10.80

2.40

2.54

EI 30