



Problem: Aussparung in Brüstung+Wand

Schritt 1:
Wand mit Aussparung gezeichnet



Schritt 2:
Wand inkl. Aussparung in Brüstung
geschoben

- ➔ Problem: die Wand verkürzt sich automatisch, also geht nur noch bis zum Brüstungsrand. Die Aussparung geht in die Brüstung über.



Wand ist bis in Brüstung
gezeichnet, wird jedoch
nicht so dargestellt

