

## Stift der Schraffur oder des Musters von Architekturbauteilen (Wände) ändern

FAQ Technischer Support

Kategorie: Architektur->Wände, Öffnungen, Bauteile

Programme: Allplan 2017  
Allplan 2016  
Allplan 2015  
Allplan 2014

Dokument-ID: 20100127113540

Internet: <https://connect.allplan.com/de/faqid/20100127113540.html>


### Frage:

Wie kann man den Stift der Schraffur oder des Musters von Architekturbauteilen (Wände) ändern?

### Antwort:

Folgende drei Möglichkeiten beeinflussen die Stiftdicke eines Bauteilmusters oder der Bauteilschraffur:

- 1. Wenn es nicht anders definiert ist, übernimmt das Muster/die Schraffur immer die Stiftdicke des Bauteils.
- 2. Wird unter **Extras -> Optionen -> Bauteile und Architektur** (bis Allplan 2009 **Architektur -> Darstellung**) ein **"Fester Stift für Flächenelemente von Ar-Elementen"** festgelegt, so erhalten Muster/Schraffuren in Architekturbauteilen immer diese Stifteinstellung.  
Bitte beachten Sie dabei, dass diese Option eine Benutzereinstellung ist, die auf jedem Arbeitsplatz bzw. für jeden Benutzer angepasst werden muss.



Eine Änderung der Einstellungen wirkt sich auf bestehende Bauteile erst nach Ausführen der Funktion **3D**

**aktualisieren** aus.

- **3.** Sie können in der Musterdefinition (**Extras -> Definitionen -> Muster/Schraffuren**) das Format festlegen. Wichtig ist, dass Sie dabei die Option "**Stift, Farbe aus Definition für Darstellung maßgeblich**" aktivieren. Diese Änderung wirkt sich sofort auf alle Verwendungen des Musters/der Schraffur aus.

**Hinweis:**

Wenn für das betreffende Muster/Schraffur die Formate "...aus Definition für Darstellung maßgeblich" wie in Punkt 3 beschrieben aktiv ist, wirkt die Option unter Punkt 2 nicht.

---

*Die Allplan GmbH sowie die an sie angeschlossenen Vertriebsorganisationen übernehmen keinerlei Gewährleistung und Haftung dafür, dass die angebotenen Informationen auch die von Ihnen gewünschten Ergebnisse erzielen. Die Entscheidung und Verantwortung, ob und in welcher Form Sie die angebotenen Informationen nutzen, liegen daher allein bei Ihnen.  
Im Übrigen gelten die Lizenzbedingungen der Allplan GmbH und/oder die Allgemeinen Lizenz- und Geschäftsbedingungen der Vertriebsorganisation, über die Sie die Leistung beziehen, in ihrer jeweils aktuellen Fassung.*

© 2017 Allplan GmbH. Alle Rechte vorbehalten.