

Bügelmatteneingabe und -verlegung

Die Funktionen **Bügelmatten eingeben** und **Verlegen** im Modul **Mattenbewehrung** wurden durch die Funktionen **Mattenform** und **Verlegung Mattenform** ersetzt. Wie bei der Stabformeingabe und -verlegung erfolgt die Festlegung der Parameter über die Paletteneingabe.

Biegeformeingabe

Der Umfang der Biegeformen wurde gegenüber der bisherigen Funktion erweitert. Es stehen Ihnen alle bekannten Biegeformen der Stabform zur Verfügung, welche für Bügelmatten sinnvoll sind.

